



ニッショーホール

音響客席回路図 舞 台

合計 1, 0 0 0 席
(車椅子1席含む)



ニッショーホール音響備品リスト

[常設機材]

備品名称	メーカー	型式	数量	備考
音響調整卓	YAMAHA	CL5	1	72mic/8ST,24MIX,8MTRX
メインスピーカー (プロセニアム)	JBL Pro	AM7212/26	2	近距離・遠距離用
		VRX932LA-1	1	2階席用
メインスピーカー (カラム)	JBL Pro	AM7212/95	4	近距離・遠距離用(下手/上手各2)
		ASB6118	2	SUB(下手/上手各1)
FBスピーカー	JBL Pro	AC195	2	ラダーバトン吊り(下手/上手各1)
シネマスピーカー(LCR)	JBL Pro	C222HP	3	
シネマスピーカー(SUB)	JBL Pro	3181F	12	
シネマスピーカー(サラウンド)	JBL Pro	Control322C	30	
パワーアンプ	CROWN	CDi4 1200	3	メインスピーカー
		CDi4 600	4	スピーカーコンセント 客席シーリングスピーカー
		CDi4 300	1	ホワイエ系(3階・4階・5階)
		CDi2 300	1	楽屋系
		CDi4 1200	8	シネマスピーカー
CDデッキ	TASCAM	SS-CDR250N	2	

[移動機材]

備品名称	メーカー	型式	数量	備考
音響調整卓	YAMAHA	QL1	1	32mic/8ST,16MIX,8MTRX
マイクロフォン	SHURE	SM58SE	10	
		Beta58A-X	10	
		Beta57A-X	4	
		MX418D/C-X	6	卓上マイク、全長50cm
	AKG	C414XL II	6	
	SONY	C-38B	3	
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/SM58	10	ハンド型
		TL47B/O-MTQG-A	10	ラベリアマイクロフォン
		TH53T/O-MTQG	10	ヘッドセット
マイクスタンド	K&M	20120(ST201)	10	ストレート型
		21020(ST210)	10	ブーム型
	JVC	TL-P32	10	卓上型
移動型スピーカー	JBL Pro	PRX412M	4	
スピーカースタンド	JBL Pro	JBLTRIPOD-MA	4	
CDデッキ	TASCAM	SS-CDR250N	2	
インカム	Clear-com		16	

音響舞台フロア一回路図

舞台間口	14.4m
奥行	6.9m
高さ	7.0m

